Thermostatická hlavice WIFI TRV



Uživatelský manuál

Děkujeme vám za výběr našich produktů a služeb a také za vaši důvěru a podporu. Aby nedošlo k poškození výrobku při instalaci, přečtěte si před instalací pečlivě návod

Technická specifikace:

Napájení:
Rozlišení zobrazení teploty:
Tepelný senzor:
Maximální regulační rozsah dříku :
Defaultní regulační rozsah teplot :
Maximální rozsah:
Pracovní teplota prostředí:
Rozměry
Základní závit hlavice :

3x baterie AA 1,5 V 0.5°C NTC (10k)1% 4.5mm 5-35°C 1-70°C 0-50°C 53x53x87mm M30x1.5

Display a tlačítka:

Tlačítka	Popis
Ô	Dlouhým stisknutím vstoupíte do nastavení sítě WiFi Krátkým stisknutím zkontrolujete otevření ventilu Rychlým dvojím krátkým stisknutím přepnete směr zobrazení
	Krátké stisknutí pro ovládání nastavení teploty minus Dlouhé stisknutí pro uzamčení/odemčení (dětský zámek)
+	Krátké stisknutí pro nastavení teploty plus Dlouhé stisknutí pro přepnutí do manuálního režimu2





Zprovoznění hlavice a montáž:

Hlavici otevřete ve směru šipky. Vložte 3 alkalické baterie AA. Termostatickou hlavici nasad'te na ventil radiátoru (dotahujte pouze rukou). Pro montáž použijte správný typ adaptéru dle typu ventilu v otopné soustavě v balení obsahuje 3 různé (RA, RAV a RAVL)

Na displeji se zobrazí na dobu 3 s všechny ikony. Následně je zahájena kalibrace hlavice. Po dokončení kalibrace je hlavice v manuálním režimu.



Stavy a chybové hlášky na displeji:

Po vložení baterií se diplej rozsvítí na 3 vteřiny
Když se na displeji zobrazí "Ad", krátkým stisknutím 🔘 spustíte
samokontrolu systému, bliká 척, když se zobrazí "A1", jedná se o první
krok samokontroly systému
Při zobrazení "A2" se jedná o druhý krok vlastní kontroly. Po dokončení
samokontroly, pokud se neobjeví žádná výzva k odstranění závady,
přejde hlavice do normálního pracovního stavu. Pokud se objeví výzva
k odstranění závady, nejprve závadu vyřešte, jinak se nedostane do
normalniho pracovniho stavu.
Nastavte nejvyssi teplotu a stisknete tlacitko + prejde do rezimu
nuceneno upineno otevreni ventilu.
Nastavte nejnizsi tepiotu a stisknete tiacitko prejde do rezimu nuceneno
upineno uzavreni ventilu.
Chyboyý stav
Porucha motoru hlavice
Porucha snímače
Bliká – nízký stav baterie

Další nastavení je pomocí aplikace.

- Stáhněte a nainstalujte si aplikaci "Smart Life" na mobilní telefon. Zapněte Bluetooth svého mobilního telefonu, abyste mohli termostatickou hlavici lépe přidat.
- Dlouhým stisknutím Se rozbliká ikonka rtím je hlavice připravena do nastavení přes Wifi.
- Otevřete aplikaci a přihlaste se. Nyní nastavujete hlavici v aplikaci.